FOMA®SO902iWP+ データ通信マニュアル

データ通信について	1
で使用になる前に	2
データ通信の準備と流れ	
パソコンとFOMA端末を接続する	
通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする	

■データ通信マニュアルについて

本マニュアルでは、FOMA SO902iWP+でデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、「SO902iWP+通信設定ファイル(ドライバ)」のインストール方法などを説明しています。

■Windowsの操作について

本マニュアルは、Windows Vistaに対応した内容となっております。

データ通信について

FOMA端末で利用できるデータ通信は、パケット通信、 64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

- FOMA端末はRemote Wakeupには対応していません。
- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末はIP接続には対応していません。
- FOMA端末をドコモのPDA [sigmarion II] / [sigmarion II] / [musea]に接続してデータ通信を行う場合、[sigmarion II] / [musea]をアップデートしてご利用ください。アップデートの方法などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料がかかる通信形態です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps)パケット通信は、FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続し、各種設定を行うと利用できます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera UJ/「mopera」など、FOMAパケット通信に対応したアクセスポイントをご利用ください。また、FOMAネットワークに接続された企業内LANにアクセスし、データの送受信をすることもできます。

パケット通信は、画像を含むサイトやインターネットホームページの閲覧、ファイルのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額になりますのでご注意ください。

64Kデータ通信

接続している時間に応じて、通信料がかかる通信形態です。(通信速度64kbps)

64Kデータ通信は、FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続し、各種設定を行うと利用できます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」などのFOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントをご利用ください。

• 64Kデータ通信は、長時間通信を行うと、通信料が高額になりますのでご注意ください。

データ転送

赤外線通信、FOMA USB接続ケーブル(別売)を使ってデータを送受信する、課金が発生しない通信形態です。赤外線通信では、FOMA端末またはパソコンなど赤外線通信機能を持つ機器とデータを送受信することができます。

ご利用時の留意事項

インターネットサービスプロバイダの利用料金

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。

「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み不要、月額使用料無料です。

接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- PIAFSなどのPHS 64K/32Kデータ通信のアクセスポイント には接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザー認証

接続先によっては、接続時にユーザー認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続たのインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付うされます。詳しい内容については、インターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

ブラウザ利用時のアクセス認証

パソコンのインターネットブラウザでFirstPass対応サイトを利用するときのアクセス認証で、FirstPass (ユーザー証明書)が必要な場合、付属のCD-ROMから FirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。詳細はCD-ROM内の[FirstPassPCSoft]フォルダ内の[FirstPassManual](PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual](PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader (バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされているい場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版をダウンロードできます。(別途通信料がかかります)

詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページを 参照してください。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うためには、以下の条件が必要になります。

- FOMA USB接続ケーブル(別売)を利用できるパソコンであること
- FOMAパケット通信、64Kデータ通信に対応したPDAである こと
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、接続先がFOMAパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること

ただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状態が悪い場合は通信ができないことがあります。

で使用になる前に

動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は以 下のとおりです。

1 9 2 9 9 2 9 0		
項目	必要環境	
パソコン本体	 PC-AT互換機でCD-ROMドライブが使用できる機器 USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠) 	
OS%1	Windows Vista(日本語版)	
必要メモリ※2	Windows Vista: 512MB以上	
ハードディスク 容量※2	5MB以上の空き容量	
ディスプレイ	High Color (65,536色)、解像度800×600 ドット以上を推奨	

- ※1 OSアップグレードからの動作は保証の対象外となります。
 ※2 必要メモリ・ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なることがあります。
- CD-ROMをパソコンにセットすると、下記のような警告 画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、 使用には問題ありません。



必要な機器について

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェアを使います。

- FOMA USB接続ケーブル(別売)、またはFOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01(別売)
- 本マニュアルでは、FOMA USB接続ケーブル(別売)の場合で説明しています。
- USBケーブルは専用の「FOMA USB接続ケーブル」または 「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01」をお買い求め ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形 状が異なるため使用できません。

■ 用語解説

● 管理者権限

Windows Vistaのシステムのすべてにアクセスできる権限。 1台のパソコンに最低1人は管理者権限を持つユーザーが設定 されています。通常、管理者権限を持たないユーザーは、通 信設定ファイル(ドライバ)のインストールができません。管 理者権限の設定については、各パソコンメーカやマイクロソ フト社にお問い合わせください。

OBEX(Object Exchange)

データ通信の国際規格の1つ。OBEXに対応した携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどの間で、データを送受信できます。

データ通信の準備と流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。

パソコンとFOMA端末を接続する(P.3)



通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする(P.4)



インストールした通信設定ファイル(ドライバ)を確認する(P.4)




FOMA端末に付属の取扱説明書の「データ通信の準備と流れ」を参照する

パソコンとFOMA端末を接続する

パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。

- 1 外部接続端子カバーを開ける
- 2 FOMA端末の外部接続端子にFOMA USB接続 ケーブル(別売)の外部接続コネクタを「カチッ」と 音がするまで差し込む
- 3 パソコンのUSB端子にFOMA USB接続ケーブルのUSBコネクタを接続する

パソコンと FOMA 端末が接続され、 FOMA 端末に $[\mathtt{k}]$ が表示されます。



■取外しかた

1 FOMA USB接続ケーブルは必ずリリースボタン を押しながら水平に引き抜く

FOMA USB接続ケーブルを取外すと、FOMA端末の画面から「 ${}^{\&}$ 」が消えます。



- 2 パソコンのUSB端子からFOMA USB接続ケーブルを引き抜く
- データ通信中にFOMA USB接続ケーブルを取外さないでください。故障などの原因となります。
- FOMA端末に表示される「私」は、通信設定ファイル(ドライバ)のインストール前には表示されません。

通信設定ファイル(ドライバ)を インストールする

FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)を使って接続し、データ通信を行うには、ドコモのホームページから通信設定ファイル(ドライバ)をダウンロードし、インストールしてください。

- パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストールして ください。
- ユーザーアカウント制御画面は、パソコンの設定によっては表示されません。
- インストール中にFOMA USB接続ケーブル(別売)を取外さないでください。
- 電池残量が少ないFOMA端末を使用する場合は、卓上ホルダ (別売)などを使用し、充電しながらインストールすることを おすすめします。
- すでに通信設定ファイル(ドライバ)がインストールされているパソコンに再度インストールする場合は、必ずアンインストールしてから行ってください。
 - 1 ドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/announce/info4.html)に接続し、SO902iWP+通信設定ファイル(ドライバ)をダウンロードする
- 2 FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブルで接続する

ドライバのインストールウィザード画面が表示されます。

3 [ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)]をクリックする

ユーザーアカウント制御画面が表示されます。

4 [続行]をクリックする

「新しいハードウェアの検出 – FOMA SO902iWP+」画面が表示されます。

- 5 [オンラインで検索しません]をクリックする
 - パソコンの設定によっては、この操作は省略されます。 操作6に進んでください。
- 6 [ディスクはありません。他の方法を試します]→ [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを 検索します(上級)]をクリックする
- 7 [参照] をクリックし、操作1でダウンロードした ファイルを含むフォルダを選び、[OK]をクリック する
- 8 [次へ]をクリックする
- 9 [閉じる]をクリックする
- 10 すべてのドライバがインストールされるまで、操作5~9を繰り返す

インストールした通信設定ファイル(ドライバ)を確認する

SO902iWP+通信設定ファイル(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。

- FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)を 使って、あらかじめ接続しておいてください。
- 1 [スタート]→[コントロールパネル]をクリックし、[システムとメンテナンス]→[デバイスマネージャ]をクリックする

ユーザーアカウント制御画面が表示されます。

- 2 [続行]をクリックする
- 3 各デバイスをクリックし、インストールしたドライバ名を確認する

デバイスの種類	ドライバ名
ポート(COMとLPT)	FOMA SO902iWP+ Command Port FOMA SO902iWP+ OBEX Port
モデム	FOMA SO902iWP+
ユニバーサルシリアル バスコントローラ	• FOMA SO902iWP+

COMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。

通信設定ファイル(ドライバ)をアンイン ストールする

- パソコンの管理者権限を持ったユーザーでアンインストール してください。
- アンインストール開始前にパソコンからFOMA端末を取外してください。
- 1 [スタート]→[コントロールパネル]をクリックし、 [プログラムのアンインストール]をクリックする
- 2 [FOMA SO902iWP+ USB]を選び、「アンインストールと変更」をクリックする

ユーザーアカウント制御画面が表示されます。

3 [続行]をクリックする

削除確認画面が表示されます。

4 [はい]をクリックする

通信設定ファイル(ドライバ)のアンインストールを開始します。

- 5 [OK]をクリックする
- [so902wun.exe] をダブルクリックしてアンインストールすることもできます。画面の指示に従って操作してください。